

【お願い】 お使いになる前にご確認ください

この度はミライスピーカーをお買い上げいただき、ありがとうございます。

お客様からのよくあるご質問「音が出ない」の対応策についてご案内します。お使いになる前にご確認ください。

音声ケーブルとスピーカー本体の接続について

音声ケーブルは、まっすぐ奥まで差し込んでください。

左図のように隙間があると、スピーカーを動かしたときにケーブルの先端部が曲がったり、折れたりする場合があります。



奥まで差し込まれておらず
隙間がある



奥まで差し込まれている



接続はできているがノイズや音が出ない場合は、取扱説明書 P8、
または右記サポートページでも詳しくご案内しております。あわせてご利用ください。

ミライスピーカー サポートページ
<https://soundfun.co.jp/support>

