

# スピーカーとテレビの両方から音を出す「音声同時出力」

こんな方に！ スピーカーの音が物足りないと感じる テレビの設定だけで音質を向上させたい

ミライスピーカーは、テレビ側の設定によって同時に音を出すことが可能です。テレビメーカーのマニュアルに設定方法のご案内がありますが、当社でもお調べしたのでご案内します。この設定を行うことで音の広がりを感じられ、さらに快適にミライスピーカーをお使いいただけます。

※本設定を行うと、テレビのリモコンでスピーカーの音量調節ができなくなります。  
 ※機種によって音声同時出力ができない場合や、設定方法が記載と異なる場合もございます。テレビメーカーのマニュアルをご確認ください。  
 ※音声同時出力ができないテレビは、次ページの「デジタル / アナログ変換機」(別売) をご購入いただくことで可能です。



## メーカー別 音声同時出力の設定方法

**SHARP 『AQUOS』 をご使用の場合**

- 1 【ホーム】 ボタンを押してください
- 2 リモコンで下記の通り設定を行ってください



【設定】

▼

【機能切換】

▼

【外部端子設定】

ヘッドホンの

▼

【モード 2】※を選択

■ テレビの音量調整：リモコンで調整  
 ■ ミライスピーカーの音量調整：テレビ本体の音量ボタンまたはミライスピーカーの音量つまみで調整

※ モード 2 について：この設定にした場合、テレビ本体とミライスピーカーの音量調整は別々に行います。

**SONY 『BRAVIA』 をご使用の場合**

- 1 【ホーム】 ボタンを押してください
- 2 リモコンで下記の通り設定を行ってください



【設定】

▼

【画面と音声】

▼

【音声出力】

▼


【音声同時出力設定】

の設定をオンにする

下記シリーズについてはイヤホン端子とテレビのスピーカーの音声同時出力ができないことを確認しております。  
 【A90J/A80J/X95J/X90J/X85J/X80J シリーズ、A9S、Z9H、A8H/X9500H/X8550H/X8500H/X8000H シリーズ、A9G/X9500G/X8550G/X8500G シリーズ、A9F/Z9F シリーズ】

**TOSHIBA 『REGZA』 をご使用の場合**

- 1 【クイック】または【設定】 ボタンを押してください
- 2 リモコンで下記の通り設定を行ってください



【音声設定】

▼

【音声出力詳細設定】

▼

【ヘッドホン / 音声出力設定】

▼

【ヘッドホン出力設定】

▼

【親切モード】

■ 注意事項

- 1) 親切モードの際のミライスピーカーの音量は、【テレビ本体音量ボタン】 でご調整ください。テレビの音量はリモコンで調整可能です。
- 2) 一部機種については音声同時出力は光デジタル端子経由でしか出来ないものもございます。

**Panasonic 『VIERA』 をご使用の場合**

- 1 【メニュー】 ボタンを押してください
- 2 リモコンで下記の通り設定を行ってください



【設定】

▼

【音声調整】

▼

【スピーカーとイヤホン 音声の同時出力】

▼

【する】

■ テレビの音量調整：リモコンで調整  
 ■ ミライスピーカーの音量調整：テレビ本体の音量ボタンまたはミライスピーカーの音量つまみで調整

※リモコン画像はイメージです。