

お詫びと訂正

この度は<ミライスピーカー・カーヴィー>を、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品に同梱しております取扱説明書につきまして、記載に誤りがありましたのでお知らせいたします。

謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

誠に恐れ入りますが、下記の正誤内容をご確認いただき、正しくお使いいただけますようお願い申し上げます。

● 対象機種:ミライスピーカー・カーヴィー SF-MIRAI 2B/2W

● 正誤表

2ページ目「各部の名称と機能」内の「FRONT(正面)」説明の部分

× 誤

2 ボリューム

3 マイクモードスイッチ

音量を調整する回転式ボリュームです。

ノブを右に回すと音量が大きくなり、左に回すと小さくなります。

マイクを使用したい場合、スイッチを押し ON にします。

もう一度スイッチを押すと OFF になります。

○ 正

2 ボリューム

音量を調整する回転式ボリュームです。

ノブを右に回すと音量が大きくなり、左に回すと小さくなります。

3 マイクモードスイッチ

マイクを使用したい場合、スイッチを押し ON にします。

もう一度スイッチを押すと OFF になります。